


1. Порт питания
2. LAN порт
3. Оптический порт
4. Антенна



Индикатор		описание
WIFI	WIFI	Мигает: данные передаются; горит: функция Wi-Fi включена; не горит : функция Wi-Fi отключена;
LAN	LAN порт	Горит: соединение Ethernet нормальное; Мигает: данные передаются через порт Ethernet; Не горит.: Ethernet-соединение не установлено;
LOS	Оптический сигнал по оптике	горит.: проблема с сигналом Не горит : сигнал в норме
PON	Регистрация устройства	горит: успешная регистрация у провайдера; Мигает: идет процесс регистрации; Не горит: не удалось зарегистрироваться или нет ;нормального входного оптического сигнала;
PWR	Статус питание	Горит: питание присутствует; Не горит: питание на устройстве отсутствует;